

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL TIMER ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! NON INSERIRE DUE O PIU' TIMER INSIEME!

IMPORTANTE - Non collegare nessun apparecchio il cui carico sia superiore ai 16 Ampere. Assicurarsi sempre che la spina degli apparecchi sia completamente inserita nella presa del timer. Se fosse necessario pulire il timer, scolgarlo dalla rete elettrica prima di procedere alle operazioni di manutenzione che devono essere effettuate utilizzando un panno asciutto.

- Utilizza il timer solo con apparecchi con tensione di 230V AC.
- La potenza totale delle periferiche collegate non deve superare i 3500W.
- Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato ad essere usato dai bambini siccome è fragile e contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite o inalate causando seri problemi in caso di uso scorretto!
- Rimuovere e smaltire i materiali di imballaggio perchè potrebbero essere pericolosi se maneggiati da bambini. Potrebbero anche venire ingeriti o inalati accidentalmente causando soffocamento o altri danni pericolosi.
- Non immergere il prodotto in acqua o esporlo a condizioni climatiche estreme o alla luce diretta del sole.
- Evitare inoltre vibrazioni e influenze meccaniche, magnetiche ed elettromagnetiche, come anche liquidi e polveri che potrebbero interferire negativamente con il corretto funzionamento del prodotto stesso.
- Se il prodotto dovesse presentare un funzionamento anomalo o dovesse risultare danneggiato nelle sue parti, scolgarlo immediatamente e rivolgersi ad un centro di assistenza.
- Il prodotto non deve essere sottoposto o modificato o cambiato in modo da alterarne il funzionamento. Inoltre non può essere aperto e non possono essere sostituite delle parti. Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi a personale specializzato.
- Collegare il prodotto in luoghi facilmente accessibili in modo da essere in grado di disconnetterlo velocemente in caso di emergenza!
- Caloriferi o apparecchi simili non dovrebbero mai essere lasciati incustoditi durante il funzionamento. Si raccomanda di non collegare simili apparecchi al timer.

NON IMMERGERE IL TIMER IN ACQUA O IN QUALSIASI ALTRO LIQUIDO

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Timer con orologio analogico facile da utilizzare.
2. Permettere di accendere/spegnere le periferiche fino a 96 volte al giorno con un intervallo di 15 minuti.
3. Funzionamento continuo tramite interruttore.
4. LED di controllo.

FUNZIONAMENTO

- 1. Impostazione dell'orologio:** Girare la rotella di regolazione dell'orologio in senso orario per ottenere l'ora corretta. L'orologio mostra le 24 ore e può essere impostato ogni quarto d'ora.
- 2. Impostazione del timer:** Abbassare gli interruttori a levetta relativi all'orario desiderato (ON). Si sente un clic. Durante questo periodo il LED rosso indicante lo stato operativo del timer risulta acceso. Utilizzare gli interruttori a levetta per attivare la funzione del timer o per operare in modalità manuale.

MESSA IN FUNZIONE

1. Inserire il timer nella presa di corrente e collegarlo all'elettrodomestico
2. Abbassare le linguette in funzione della previsione della durata di lavoro degli elettrodomestici (15 min per ogni linguetta, regolabile per 24h)
3. Ruotare il disco seguendo la direzione della freccia fino al contrassegno che indica l'ora corrente

SPECIFICHE

Tensione 230VAC, 50Hz	Tipo timer giornaliero, 24 ore	Linguette 96x	Precisione +/- 1 minuto per mese
Carico massimo 16A, 3500W	Impostazione minima tempo 15 minuti	Temperatura d'esercizio da -10° C a +40° C	

SMALTIMENTO

 In conformità alla direttiva europea WEEE, i prodotti che riportano il presente simbolo non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Trattandosi infatti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti separatamente per provvedere al recupero e allo smaltimento differenziato delle parti che li compongono. Si prega di contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale o nazionale per ottenere le informazioni necessarie allo smaltimento corretto di questa apparecchiatura per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.

 **Dichiarazione CE** - Il presente prodotto è conforme alla direttiva EU 2006/95/EC.

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE CONNECTING THIS TIMER TO ELECTRICAL APPLIANCES.

NOTES ON SAFETY

DO NOT PLUG TWO OR MORE TIMERS TOGETHER!

IMPORTANT - Don't plug in an appliance where the load exceeds 16 Amp. Always ensure the plug of any appliance is fully inserted into the timer outlet. If cleaning of the timer is required, remove from mains power and wipe timer with a dry cloth.

- Use the device only with 230V AC ~ voltage.
- The total power of the connected devices must not exceed 3500 watts.
- Your product and its accessories are no toys and children must not use it anyway, because it contains fragile, small and swallowable parts which can injure people by incorrect use!
- Remove and dispose packaging materials, because playing children could cut on it. Furthermore there is a danger of swallowing and inhaling incidentals and insulating materials.
- Do not interrupt the product to water, extreme heat, coldness or direct sun insulation.
- Furthermore avoid vibrations, mechanical, magnetic and electro-magnetic influences, as well as liquid or dust effects.
- If defects, mechanical damages, disturbances or other problems should happen, which are not solvable with this manual, take the device out of work immediately and consult your dealer for questions, repairing or change
- The product must not be changed, reconstructed or modified in other ways. It is not allowed to open the housing. For any maintenance contact a qualified service.
- Only plug the product to easily accessible mains sockets, to be able to disconnect them quickly in case of emergency!
- Heaters and similar appliances should never be left unattended during operation. The manufacturer recommends such appliances not be connected to timers.

DO NOT IMMERSE TIMER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID

GENERAL FEATURES

1. Easily useable analog clock timer.
2. Turns you devices on/off up to 96x per day in 15 minutes interval.
3. Continuous operation possible via switch.
4. Control LED.

OPERATING

- 1. Setting the clock:** Turn the adjusting wheel for the clock clockwise to the right time. The clock shows a 24 hours day and can be set every quarter of an hour.
- 2. Setting the circuit time:** Push back the toggle switches for the preferred circuit time(ON). Let the toggle switches lock correctly. You will hear a clicking sound. Within this period the red operating mode LED lights up. Use the slide switch to switch the time switch on or in time mode manually

OPERATION INSTRUCTIONS

Plug in socket and connect this facility with the home appliance
Push down the joint slices according to the working duration of the home appliances as expected (15 min for one slice, adjustable for 24h)
Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to the current time

SPECIFICATIONS

Voltage 230VAC, 50Hz	Clock 24h	Toggle switches 96x	Accuracy +/- 1 minute per month
Max. Load 16A, 3500W	Min. Setting Time 15 Minutes	Operating temperature -10 oC to +40 oC	

WASTE DISPOSAL

 In accordance to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed with consumers waste. The consumer is committed by law to deposit electrical and electronic devices to public collecting points or to the dealer at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the manual or at the packaging alludes to these terms. With this kind of application of used devices you achieve an important share to environmental protection.

 **CE Declaration** - This device corresponds to EU directives 2006/95/EC.